



Gebruik geen zout op de bouwplaats

Tips voor het doorwerken bij vorst

Wij geven u een aantal tips om bij lage temperaturen veilig en goed te kunnen doorwerken.

- Strooi geen **pekkel, keukenzout of andere dooikorrels** in de nabijheid van kalkzandsteen. Dit veroorzaakt schade aan de kalkzandstenen. Natuurlijk kunt u wel (grof) zand gebruiken om gladheid tegen te gaan;
- Werk niet met beïnzelde kalkzandsteen;
- Breng de lijm mortel niet te ver vooruit aan, maar juist *voor* het stellen van de blokken of elementen;
- Gebruik de winterlijm mortel van Calduran, deze is afgestemd op het werken bij lage temperaturen;
- Plaats elementen of blokken op houten regels, zodat het optrekken van vocht en vervuiling wordt voorkomen. Dek de kalkzandsteen af met zeil;
- Dek kimmens af met een afdekplank of steigerplank. De kimmens kunnen dan snel sneeuwvrij worden gemaakt;
- De hijsgaten van de lijm blokken en elementen dienen schoon en ijsvrij te zijn in verband met voldoende grip van de elementenklem.

Maakt u al gebruik van ons 'Doorwerksysteem'? Bij elementenprojecten krijgt u dan tegen een geringe meerprijs de kalkzandsteen passtukken droog en verpakt in folie aangeleverd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling projectbegeleiding, telefoonnummer 0592- 395113.